

## Instruções para a pilha de combustível

Combine a pilha solar ao ventilador e ative a lâmpada. Sempre ligue o conduto vermelho ao vermelho e o preto ao preto.

