

Instructions pour les cellules solaires

Connectez la cellule solaire au ventilateur et allumez la lampe. Toujours le fil rouge au fil rouge et le fil noir au fil noir.

